



Das Original in Holzpflege seit 1926

Name:	Intensivreiniger
Farbe:	farblos
Produktbeschreibung:	<p>Faxe Intensivreiniger ist ein umweltfreundlicher Grundreiniger für alle Hölzer und Holzoberflächen im Wohnbereich.</p> <p>Fett, Schmutz und Reste von alten Reinigungs- und Pflegemitteln werden entfernt. Bei rohem, geschliffenem oder gehobeltem Holz verbessert Faxe Intensivreiniger die Qualität der Oberfläche und intensiviert die Farbwirkung.</p> <p>Faxe Intensivreiniger ist lösemittelfrei und enthält keine Duftstoffe oder Pigmente.</p>
Hinweis:	<p><i>Bei sehr saugfähigen Untergründen wie z.B. rohe Buche, Ahorn oder Holzpflaster ist eine Grundreinigung mit Intensivreiniger wegen der starken Wasseraufnahme nicht zu empfehlen.</i></p>
Werkzeug:	2 Eimer, Swep-Mopp, Schrubber, evtl. Reinigungspad
Vorbereitung:	entfällt
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none">• 2 Eimer mit je ca. 5 Liter warmem Wasser füllen. 1-2 Tassen Faxe Intensivreiniger in einen der Eimer geben.• Mit dem Mopp oder Schrubber das Holz mit Intensivreiniger wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen.• Danach mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen.
Nachbehandlung:	Nach der Reinigung ist ein erneuter Oberflächenschutz erforderlich.
Technische Daten:	
Verbrauch	ca. 100 m ² /l
Reinigung	Werkzeuge mit Wasser reinigen
Trocknung:	ca. 5 Stunden bei 20°C
pH-Wert	10
Volldeklaration:	Wasser, anionische und nonionische Tenside, Zellulose
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren
Mal-Code (für DK):	00-1